

Intellex® DV16000 Miscellaneous Parts Instructions

INSTRUCTIONS FOR ENCLOSED PARTS

NOTE: Please read this note before using the enclosed parts.

Reset Tool

If you need to reset or restart the unit, as explained in the *Intellex DV16000 Installation and Operating Instructions*, use the enclosed reset tool instead of a paper clip as is suggested in the manuals.

If unit power is still on, insert the reset tool into the pinhole just above the REC indicator to reset the unit. The unit restarts.

- If unit power is off, insert the reset tool into the pinhole just below the power LED to turn on unit power.

S-Video to RCA Adapter

Use the S-Video to RCA Adapter to access the PAL or NTSC Composite Video Output of the VGA card. Connect it to the S-Video DIN style connector #17 on Figure 1.

RCA-BNC Adapter

Use the RCA-BNC adapter to attach a monitor or recording device (VCR) that requires a BNC connector to the Composite Video Output connector on the S-Video to RCA Adapter.

NOTE: The Composite Video Output connector must be connected either to a properly terminated device (monitor, VCR or 75 ohm load) or to a 75 ohm terminator during system startup to enable composite output. If a load is not present on the composite output, a video signal is not sent to the composite output. You must connect a terminated device or the BNC terminator and then reset the unit.

BNC Terminator

Use the BNC terminator to terminate the signal from the Composite Video Output connector on the rear panel. Use the enclosed RCA-BNC adapter.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES DIVERSES PIÈCES FOURNIES

REMARQUE: Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser les pièces jointes.

Outil de réinitialisation

Si vous devez réinitialiser ou redémarrer l'unité, utilisez l'outil de réinitialisation fourni plutôt qu'un trombone, comme il est suggéré dans les *Instructions d'installation et d'utilisation d'Intellex DV16000*.

- Si l'unité est toujours alimentée, insérez l'outil de réinitialisation dans l'orifice situé au-dessus de l'indicateur REC (Enregistrement) pour réinitialiser l'unité. L'unité redémarre.
- Si l'alimentation de l'unité est interrompue, insérez l'outil de réinitialisation dans l'orifice situé au-dessous du voyant d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.

Adaptateur S-Vidéo/RCA

Utilisez l'adaptateur S-Vidéo/RCA pour avoir accès à la sortie vidéo composite NTSC ou PAL de la carte VGA. Branchez-le dans le connecteur DIN S-Vidéo n°17 de la figure 1.

Adaptateur RCA-BNC

Utilisez l'adaptateur RCA-BNC pour raccorder un moniteur ou un dispositif d'enregistrement (magnétoscope) nécessitant un connecteur BNC au connecteur de sortie composite situé sur l'Adaptateur S-Video/RCA.

REMARQUE: Le connecteur de sortie composite doit être raccorder à un dispositif possédant la terminaison adéquate (moniteur, magnétoscope ou charge de 75 ohms), ou bien à un module de terminaison de 75 ohms pendant le démarrage du système afin d'activer la sortie composite. Si aucune charge n'existe sur la sortie composite, aucun signal vidéo n'est envoyé à la sortie composite. Vous devez raccorder un dispositif possédant une terminaison ou bien une terminaison BNC, puis redémarrer l'unité.

Terminaison BNC

Utilisez la terminaison BNC pour terminer le signal en provenance du connecteur de sortie composite situé sur le panneau arrière. Utilisez l'adaptateur RCA-BNC fourni dans les pièces.

INSTRUCCIONES PARA LOS COMPONENTES DIVERSOS QUE SE ADJUNTAN

NOTA: Por favor, lea atentamente esta nota antes de utilizar los componentes adjuntos.

Herramienta de reinicio

Si necesita restaurar o reiniciar la unidad siguiendo las *Instrucciones de Instalación y de Uso de Intellex DV16000*, en lugar de un clip o una grapa para papel, utilice la herramienta de reinicio adjunta, recomendada en dichos manuales.

- Si la unidad sigue encendida, para reiniciarla deberá introducir la herramienta de reinicio en el orificio situado justo encima del indicador REC. La unidad se reiniciará.
- Si la unidad está apagada, para encenderla introduzca la herramienta de reinicio en el orificio situado justo debajo del indicador de alimentación.

Adaptador S-Vídeo / RCA

Utilice el adaptador S-Vídeo / RCA para acceder a la salida de vídeo compuesto PAL o NTSC de la tarjeta VGA. Conéctelo al conector tipo DIN de S-Video nº 17 tal y como se muestra en la figura 1.

Adaptador RCA-BNC

El adaptador RCA-BNC permite conectar un monitor o dispositivo de grabación (VCR) equipado con un conector BNC al conector salida de vídeo compuesto situado en el Adaptador S-Vídeo / RCA.

NOTA: Para activar la salida de señales compuestas, el conector salida de vídeo compuesto deberá estar conectado a un dispositivo equipado con una terminación apropiada (un monitor, un VCR o una carga de 75 ohmios) o a un terminador de 75 ohmios durante el arranque del sistema. Si en la salida compuesta no hay presente ninguna carga, no se enviará ninguna señal de vídeo a dicha salida. Deberá conectar un dispositivo equipado con terminación o bien un terminador BNC, y luego reiniciar la unidad.

Terminador BNC

Utilice el terminador BNC para «cerrar» o «terminar» la señal procedente del conector de salida de vídeo compuesto situado en el panel posterior. Para ello, utilice el adaptador RCA-BNC que se adjunta.

ANLEITUNG FÜR DIE IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN KOMPONENTEN

ANMERKUNG: Lesen Sie die folgende Anleitung vor dem Einsatz der im Lieferumfang enthaltenen Komponenten sorgfältig durch.

Reset-Tool

Wenn Sie das Gerät wie in der *Intellex DV16000-Installations- und Betriebsanleitung* beschrieben zurücksetzen oder neu starten müssen, verwenden Sie das mitgelieferte Reset-Tool und nicht, wie in den Handbüchern angegeben, eine Büroklammer.

- Ist das Gerät eingeschaltet, verwenden Sie das Reset-Tool, um das Gerät über das Stiftloch oberhalb des Kontrollämpchens REC zurückzusetzen. Das Gerät wird neu gestartet.
- Ist das Gerät ausgeschaltet, verwenden Sie das Reset-Tool, um das Gerät über das Stiftloch unterhalb des Netzkontrollämpchens einzuschalten.

RCA-BNC-Adapter

Verwenden Sie den RCA-BNC-Adapter, um einen Monitor oder ein Aufzeichnungsgerät (Videorecorder) anzuschließen, das über einen BNC-Anschluß mit dem -Anschluß (Verbundausgang) an der Rückseite des Geräts verbunden werden muß.

ANMERKUNG: Damit der Verbundausgang aktiviert wird, muß der OUT-Anschluß beim Systemstart entweder an ein ordnungsgemäß terminiertes Gerät (Monitor, Videorecorder oder 75-Ohm-Last) bzw. an einen 75-Ohm-Abschlußwiderstand angeschlossen sein. Liegt am Verbundausgang keine Last an, wird kein Videosignal gesendet. Sie müssen ein terminiertes Gerät oder einen BNC-Abschlußwiderstand anschließen und das Gerät dann neu starten.

BNC-Abschlußwiderstand

Mit dem BNC-Abschlußwiderstand wird das Signal vom COMPOUT-Anschluß (Verbundausgang) an der Rückseite des Geräts terminiert. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten RCA-BNC-Adapter.